PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PILOT LOKALIZATOR

1. Informacje ogólne

Pilot Lokalizator umożliwia wysłanie sześciu różnych poleceń. Trzy polecenia za jego pośrednictwem może wysłać każdy a pozostałe trzy rozkazy tylko osoba znająca kod PIN. Najkrótszy kod PIN jest pojedynczą cyfrą a najdłuższy jest liczbą sześciocyfrową.

Za pomocą Pilota Lokalizatora można wygodnie wysłać trzy rozkazy, np. uzbrój alarm, otwórz bramę ogrodzeniową, zamknij zamek centralny oraz mniej wygodnie ale za to bardzo bezpiecznie wysłać pozostałe trzy rozkazy, np. rozbrój alarm, otwórz bramę garażową, otwórz zamek centralny, po wprowadzeniu kodu PIN.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, zagubienie pilota albo brak nadzoru nad jego użyciem nie oznacza naruszenia naszego bezpieczeństwa. Dodatkowo, kilkukrotne, błędne wprowadzenie kodu PIN czasowo blokuje pilota. Użytkownik Pilota Lokalizatora może w każdej chwili zmienić swój kod PIN.

Oprócz opisanej powyżej funkcjonalności, Pilot Lokalizator może także automatycznie, co 10s / 60s, i na żądanie, wysyłać sygnał kontrolny wykorzystywany do potwierdzania obecności właściciela, sprawności działania pilota, czy kontroli zasięgu - PILOT AUTOMATYCZNY.

Dodatkowo Pilot Lokalizator może pracować jako programator. Ten tryb pracy Pilota Lokalizatora jest opisany w instrukcjach urządzeń, które można za jago pomocą programować.

2. Wprowadzanie kodu PIN i wysłanie polecenia

Kod PIN może być liczbą dziesiętną od jednej do sześciu cyfr. Cyfra oznacza liczbę naciśnięć przycisku. Cyfra 0 oznacza dziesięć naciśnięć.

Wprowadzanie pierwszej cyfry kodu PIN oznacza zawsze naciśnięcie odpowiednią ilość razy przycisku F. Wprowadzanie drugiej cyfry kodu PIN oznacza zawsze naciśnięcie odpowiednią ilość razy przycisku K (kłódka). Wprowadzanie trzeciej cyfry kodu PIN oznacza zawsze naciśnięcie odpowiednią ilość razy przycisku F i tak dalej, na przemian, do momenty wprowadzenia wszystkich cyfr kodu PIN.

Pierwsze przyciśnięcie pierwszej cyfry kodu PIN powinno być krótkie a czas pomiędzy cyframi nie powinien przekraczać dwóch sekund.

Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN należy szybko (w ciągu dwóch sekund) nacisnąć przycisk K, przycisk F albo oba przyciski, przez minimum 1s. Naciśnięcie przycisku / obu przycisków powoduje wysyłanie rozkazu tak długo, jak długo naciskany jest przycisk, jednak nie dłużej niż 30s. Dioda LED sygnalizuje nadawanie.

Po zwolnieniu przycisku / obu przycisków, można przez dwie sekundy nacisnąć przycisk K, przycisk F albo oba przyciski. Jeżeli po zwolnieniu przycisku / obu przycisków upłynie więcej niż dwie sekundy pilot zapomina wprowadzony PIN.

Po czterech błędnych próbach wprowadzenia kodu PIN pilot zostaje zablokowany na 1 minutę. Po piątej błędnej próbie wprowadzenia kodu PIN pilot zostaje zablokowany ponownie na 1 minutę. Kolejne błędne próby powodują zablokowanie pilota na 5 minut.

Zablokowany pilot co 1 sekundę błyska diodą LED. Podczas błyskania diody LED pilot nie reaguje na przyciski.

3. Zestaw poleceń

Sześć poleceń Pilota Lokalizatora dostępnych jest w dwóch zestawach, po trzy polecenia. Podczas wysyłania trzech poleceń zestawu pierwszego, dioda LED świeci ciągle a podczas wysyłania trzech poleceń zestawu drugiego dioda LED miga.

Każdy z zestawów może być dostępy wprost albo po wprowadzeniu kodu PIN.

Sześć rozkazów to naciśnięcie przycisków:
(przycisk K, przycisk F, przyciski K+F razem) LED świeci - zestaw I
(przycisk K, przycisk F, przyciski K+F razem) LED miga - zestaw II

Użytkownik może sam wybrać który zestaw poleceń dostępny będzie wprost, a który po wprowadzeniu kodu PIN.

Należy minimum piętnaście razy nacisnąć przycisk F. Dioda LED krótko błyska, następnie wprowadzić kod PIN i poczekać aż dioda LED raz wielokrotnie szybko błyśnie przez 1s. Krótkie naciśnięcie przycisku K ustawia zestaw II a dłuższe niż 2s naciśnięcie przycisku K, do chwili aż dioda LED zapali się, ustawia zestaw II jako wysyłany bez kodu PIN.

Zmiana kodu PIN.
Należy minimum piętnaście razy nacisnąć przycisk F. Dioda LED krótko błyska a następnie wprowadzić aktualny kod PIN i poczekać aż dioda LED raz wielokrotnie szybko błyśnie przez 1s. Następnie wprowadzić nowy kod PIN, zaczynając od klawisza F i poczekać aż dioda LED dwa razy wielokrotnie szybko błyśnie, zachęcając do powtórnego wprowadzenia nowego kodu PIN. Wprowadzić powtórnie nowy PIN. Jeżeli oba nowe kody PIN były identyczne oraz nie przekroczono maksymalnych przerw podczas wprowadzania (2s), to dioda LED wielokrotnie szybko błyśnie przez około 1s, sygnalizując poprawną zmianę kodu PIN. Błąd sygnalizowany jest dwoma krótkimi błyskami diody.

4. Pilot automatyczny

Pilot Lokalizator może co 10s albo co 60s, automatycznie wysyłać sygnał kontrolny (krótkie mignięcie diody) wykorzystywany do potwierdzania obecności właściciela, sprawności działania pilota czy sprawdzania zasięgu.

Należy skonfigurować Pilota Lokalizatora do pracy automatycznej, tzn. wybrać czy pilot ma nadawać automatycznie, a jeżeli tak, to czy co 10s czy co 60s.

Należy minimum piętnaście razy nacisnąć przycisk F. Dioda LED krótko błyska a następnie wprowadzić PIN i poczekać aż dioda LED raz wielokrotnie szybko błyśnie przez 1s. Następnie ponownie wprowadzić kod PIN i poczekać aż dioda LED trzy razy wielokrotnie szybko błyśnie.

Krótkie naciśnięcie przycisku K wyłącza AUTOMATYCZNEGO PILOTA. Dłuższe niż 2s przytrzymanie przycisku K, do momentu aż dioda LED zaświeci się, włącza AUTOMATYCZNEGO PILOTA z nadawaniem co 10s. Dłuższe niż 2s naciśnięcie przycisku F, do chwili aż dioda LED zaświeci się, włącza AUTOMATYCZNEGO PILOTA z nadawaniem co 60s.

5. Włączenie / wyłączenie sygnału kontrolnego

Można włączyć / wyłączyć automatyczne wysyłanie sygnału kontrolnego gdy aktywny jest PILOT AUTOMATYCZNY.

Należy minimum piętnaście razy nacisnąć przycisk F. Dioda LED krótko błyska.

Następne krótkie naciśnięcie przycisku K wyłącza a dłuższe niż 2s, do chwili aż dioda LED zaświeci się włącza automatyczne wysyłanie rozkazu kontrolnego.

6. Sygnał kontrolny na żądanie

Użytkownik może ręcznie wysłać sygnał kontrolny, gdy aktywny jest PILOT AUTOMATYCZNY, bez znaczenia czy wysyłanie sygnału kontrolnego jest włączone czy wyłączone - patrz punkt wyżej.

Należy minimum piętnaście razy nacisnąć przycisk F. Dioda LED krótko błyśnie a kolejny krótszy błysk oznacza wysłanie sygnału kontrolnego. Brak drugiego krótkiego sygnału kontrolnego oznacza brak PILOTA AUTOMATYCZNEGO.

7. Ustawienia fabryczne

- Domyślny kod PIN -1-1-1

- brak pilota automatycznego,

- zestaw I poleceń / LED _____ (przy nadawaniu)
UWAGA: Zestaw poleceń nr I (dioda LED nie MIGA - świeci ciągle) jest identyczny jak zestaw poleceń pilota standardowego.

Lp	Programowanie Pilota Lokalizatora ▬ czarna kreska oznacza włączoną diodę LED	
1	15xF ▬ ▪ krótki drugi niebieski impuls LED oznacza sygnał kontrolny	wysyłanie sygnału kontrolnego - tylko jeśli zaprogramowany jest PILOT AUTOMATYCZNY - punkt 9 lub 10
2	15xF ▬ K < 2s	brak automatycznego wysyłania sygnałów kontrolnych (tylko jeśli zaprogramowany jest PILOT AUTOMATYCZNY).
3	15xF ▬ K > 2s ▬	automatyczne wysyłanie sygnałów kontrolnych - tylko jeśli zaprogramowany jest PILOT AUTOMATYCZNY - punkt 9 lub 10.
4	15xF ▬ PIN ▪▪▪▪ K < 2s ▬	zestaw I rozkazów / LED przy nadawaniu ▬▬▬▬▬▬
5	15xF ▬ PIN ▪▪▪▪ K > 2s ▬	zestaw II rozkazów / LED przy nadawaniu ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
6	15xF ▬ PIN ▪▪▪▪ F > 2s ▬	programator / LED przy nadawaniu ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
7	15xF ▬ PIN ▪▪▪▪ nowy PIN ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ nowy PIN ▪▪▪▪	zmiana PINu
8	15xF ▬ PIN ▪▪▪▪ PIN ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ K < 2s ▬	brak PILOTA AUTOMATYCZNEGO (brak sygnałów kontrolnych)
9	15xF ▬ PIN ▪▪▪▪ PIN ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ K > 2s ▬	PILOT AUTOMATYCZNY sygnały kontrolne co 10s
10	15xF ▬ PIN ▪▪▪▪ PIN ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ ▪▪▪▪ F > 2s ▬	PILOT AUTOMATYCZNY sygnały kontrolne co 60s

8. Gwarancja

1. Gwarantem jakości Urządzenia jest FIBAR GROUP Sp. z o.o. (dalej „Producent") z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 370151, NIP 7811858097, REGON: 301595664, kapitał zakładowy 5000 zł.

2. Producent ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie Urządzenia wynikające z wad fizycznych (materiałowych bądź produkcyjnych) tkwiące w Urządzeniu w okresie 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.

3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany (według wyłącznego uznania Gwaranta) wszelkich wadliwych elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane wolne od wad. W przypadku niemożności dokonania naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany Urządzenia na nowy lub regenerowany egzemplarz wolny od wad, którego stan fizyczny nie będzie gorszy od stanu Urządzenia będącego własnością Klienta.

5. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak Urządzenia w ofercie handlowej) wymiana Urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa Gwarant może wymienić Urządzenie na inny o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta. Gwarant nie zwraca pieniędzy za zakupione Urządzenie.

6. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego zgłasza roszczenia z tytułu gwarancji za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego. Pamiętaj: zanim dokonasz zgłoszenia gwarancyjnego skorzystaj z naszej telefonicznej lub internetowej pomocy technicznej. W więcej niż połowie przypadków problemy użytkowników udaje się rozwiązać zdalnie co pozwala uniknąć straty czasu i kosztów z tytułu niepotrzebnie uruchamianej procedury gwarancyjnej. Jeśli zdalne rozwiązanie problemu nie będzie możliwe, Klient zostanie poproszony o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu uzyskania autoryzacji poprzez stronę internetową www.fibargroup.com W przypadku poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia oraz unikalny numer zgłoszenia (RMA).

7. Istnieje także możliwość telefonicznego zgłoszenia reklamacji. W takim przypadku rozmowa zostanie nagrana o czym konsultant uprzedzi Klienta przed przyjęciem zgłoszenia reklamacyjnego. Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia, konsultant poinformuje Państwa o numerze zgłoszenia (tzw. numer RMA).

8. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego, przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (dalej „ASG") skontaktuje się z Klientem i ustali datę i miejsce wizyty techników, którzy zbadają poprawność działania zainstalowanego Urządzenia w obecności Klienta.

9. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Urządzenie było do dyspozycji ASG.

10. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez Klienta wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym i dokumentami potwierdzającymi jego zakup.

11. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Producenta. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej Urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu.

12. Koszt dojazdu do reklamowanego Urządzenia lub dostarczenia reklamowanego Urządzenia do serwisu ponosi Gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy.

13. ASG odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
- stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
- udostępnienia przez Klienta Urządzenia niekompletnego, bez osprzętu, bez tabliczki znamionowej,
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w Urządzeniu,
- nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,

14. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe Urządzenie. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe lub za straty moralne, ani za szkody, w tym także między innymi za utracone korzyści, oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron trzecich oraz wszelkie szkody majątkowe lub osobowe wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszego Urządzenia.

15. Gwarancja jakości nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie innego przedmiotu lub eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym w instrukcji obsługi);
- uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np: powodzi, burzy, pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny, niepokojów społecznych, siły wyższej, nieprzewidzianych wypadków, kradzieży, zalania cieczą, wycieku baterii, warunków pogodowych; działania promieni słonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej lub niskiej temperatury, zanieczyszczenia powietrza;

- uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo działające oprogramowanie, na skutek ataku wirusa komputerowego, bądź nie stosowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami Producenta;
- uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej lub z podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu przyłączenia innych produktów których podłączanie nie jest zalecane przez Producenta.
- wywołane pracą bądź składowaniem Urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia. Szczegółowe warunki w jakim dopuszczalne jest użytkowanie Urządzenia określa instrukcja obsługi;

- uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania akcesoriów nie zalecanych przez Producenta
- spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, w tym zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników;
- uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Klienta czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi;
- uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione;
- usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym Urządzeniem czy osprzętem.

16. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy Urządzenia, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik (Kupujący). Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów Urządzenia oraz innych części wymienionych w instrukcji użytkowania oraz dokumentacji technicznej posiadających określony czas działania.

17. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty gwarancją, Producent zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów.

18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

FIBARGROUP
FIBARO

W przypadku pytań technicznych należy zwracać się do centrali obsługi klienta w Państwa kraju.

www.fibaro.com